



R2014-01

Achtung!

Beim Einbau des Unterputzkastens ist darauf zu achten, daß keine Hohlräume zwischen Einbauöffnung und Unterputzkasten entstehen. Vor allen Dingen im Bereich der Widerlager für die spätere Gerätebefestigung ist eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten.

Attenzione!

Si prega di prestare attenzione nel posizionamento della scatola per l'integrazione nel muro, e di evitare spazi vuoti tra la scatola e il muro, soprattutto nelle zone di fissaggio, per consentire una stabilità corretta della ventilazione.